

# VAPORIZZATORE

## AVVISO IMPORTANTE

• Prima di utilizzare il vaporizzatore con un cliente, è fondamentale metterlo in funzione per due cicli completi (a vuoto). Non metterlo in fuzione direttamente con il cliente!

• È raccomandabile disinfettare il recipiente nuovo soltanto con acqua distillata prima del primo utilizzo.

## AVVERTENZE

- Utilizzare esclusivamente acqua distillata. Dosare con precauzione gli oli essenziali o le erbe aromatiche per evitare di contaminare l'acqua inserita nel vaporizzatore.
- Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato mantenendo una distanza di sicurezza (in genere non inferiore a 40-50 cm).
- Non usare il vaporizzatore in ambienti umidi o poco ventilati.
- Non usare mai il vaporizzatore all'aperto.
- Non aprire in nessun caso la cassa protettrice del vaporizzatore salvo previa autorizzazione.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione ad un professionista, per evitare eventuali rischi.
- Non mettere in azione il vaporizzatore senza aver precedentemente inserito l'acqua distillata nel recipiente. Qualora fosse messo in azione senza aver inserito l'acqua, si annullerebbe automaticamente la garanzia.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

**1.** Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

**2.** Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

## RICICLAGGIO

 Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.





L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO


• Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

No.	DESCRIZIONE	REF.	PEZ.
1	BASE A 5 BRACCIA	-	1
2	BRACCIA CON RUOTE	-	5
3	PALOT	-	1
4	BARRA SCORREVOLE	-	1
5	SUPPORTO RECIPENTE	-	1
6	SET SCREW	-	1
7	PRESSING PLATE	-	1
8	FLAT GASKET	-	1
9	GROWER'S SCREW	-	1
10	HEX SCREW	-	1
11	CHIAVE	-	1
12	A30	-	1
13	RECIPiente ACQUA		1
14	SEAL		1
15	FILTRO		1
16	HERBAL DEPOT	-	1
17	SCREW	-	1




## PANNELLO FRONTALE




## ISTRUZIONI D'USO

### MONTAGGIO



### RIEMPIERE CON ACQUA

1. Ritirare il filtro di maglia.
2. Riempire il vaso con acqua distillata mediante l'apposito foro.



Nota: Il livello dell'acqua deve essere compreso tra gli indicatori di livello "MAX" e "MIN" segnalati nel recipiente.

### TRATTAMENTO ERBALE

1. Inserire il sacchettino di erbe aromatiche (precedentemente macinate) nell'apposito vano.
2. Quindi, inserire nuovamente il filtro a maglia ed aggiungerci il coperchio protettivo.

### TRATTAMENTO DI AROMATERAPIA

Inserire qualche goccia di olio essenziale nel vano porta essenze per aromaterapia.



### INIZIO DEL TRATTAMENTO

**1.** Premere il tasto "POWER". Il vaporizzatore entra in azione. Dopo circa 6 minuti inizia a fuoriuscire il vapore.

**2.** A questo punto sarà possibile attivare il tasto "OZONO":

**3.** Quando il livello dell'acqua raggiunge il limite inferiore, premere il tasto "POWER". Rimuovere il sacchettino di erbe aromatiche nel momento in cui il vapore smette di fuoriuscire, quindi riaggiungerci dell'acqua distillata e metterlo nuovamente in azione.

## SUGGERIMENTI PER IL TRATTAMENTO

TIPI DE PELLE	DIST.	TEMPO.
Pelle grassa, cattiva circolazione del sangue	25cm	15 min
Pelle normale	25cm	10 min
Pelle sensibile, pelle secca	30cm	5 min
Capillari dilatati, infiammazione UV	30cm	5 min

## PRECAUZIONI

• Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a 40-50 cm. Soltanto quando il vapore fuoriuscirà in modo uniforme, iniziare il trattamento partendo sempre dalla mascella per poi procedere sul resto del viso.

## FAQ

Se l'apparecchio è in funzione, ma non emette vapore:

**1.** Assicurarsi che il coperchio protettivo sia posizionato correttamente.

**2.** Controllare che l'anello di plastica sia sistemato in modo corretto tra il contenitore d'acqua e la struttura principale.

**3.** Verificare che il piccolo contenitore d'acqua in vetro sia posizionato in maniera esatta.

**4.** Verificare il livello dell'acqua (assicurarsi che sia compreso tra gli indicatori di livello MAX e MIN).

Se l'unità dovesse emettere acqua calda insieme al vapore:

**5.** Pulire il contenitore con aceto e risciacquare con acqua distillata.

**6.** Aggiungere nel recipiente. da 8 a 10 gocce di aceto mescolato con acqua.

**7.** Una volta terminato un ciclo di trattamento, spegnere il vaporizzatore e

## SCHEDA TECNICA

Ipostazione	Limite altezza superiore - braccio a 45° (cm)	120
	Limite altezza inferiore - braccio a 45° (cm)	97
	Rotazione del braccio	180°
	Rotazione del braccio	360°
	Estensione del braccio (cm)	-
Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	73,5x32,5x30
	Peso lordo (kg)	6
Deposito d'acqua	Materiale	Methacrylate
	Capacità	0,9 l
Caratteristiche di funzionamento	Tempo de preriscaldamento	6 min. (approx.)
	Caratteristiche elettriche	Tensione nominale
Frequenza		50Hz/60Hz
Potenza nominale		800 W
Essenze		Yes
Ozono		Yes
Deposito per erbe		Yes

risciacquare il contenitore con acqua pulita.

**8.** Accendere il vaporizzatore e metterlo in funzione per 2 interi cicli (a vuoto e non sul paziente) utilizzando acqua distillata.

## MANUTENZIONE

È raccomandabile pulire il vaporizzatore almeno una volta a settimana e decalcificare il recipiente dell'acqua. Si prega di seguire i seguenti passi:

**1.** Una volta che il vaporizzatore si sia raffreddato, rimuovere il contenitore d'acqua.

**2.** Riempire il contenitore con un'apposita soluzione anticalcare/acqua e lasciare riposare per una notte.

**3.** Rimuovere l'acqua e risciacquare con acqua distillata per eliminare qualsiasi residuo della soluzione anticalcare.

**4.** Riempire nuovamente con acqua distillata e mettere in funzione il vaporizzatore per almeno un ciclo, al fine di eliminare ogni residuo della soluzione anticalcare.

**5.** Togliere il recipiente e risciacquarlo come precedentemente spiegato.

**6.** Riempire con acqua distillata e... il vaporizzatore è pronto per l'uso!  
**NOTA.** Nel caso in cui non venga rimosso ogni residuo di anticalcare, dal vaporizzatore potrebbero fuoriuscirne dei resti. In questo caso sarà sufficiente ripetere la procedura di lavaggio e riempimento fino alla risoluzione del problema.

## ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
	RECIPiente ACQUA
	FILTRO